

ITA

EN

INNO-HIT®



Soundbar IHSB43W

MANUALE UTENTE

INNO-HIT

Contenuti ITA

Capitolo 1

INFORMAZIONI GENERALI

Introduzione.....	2
Contenuto della confezione	2
Informazioni relative alla sicurezza	3

Capitolo 2

Vista generale.....	7
---------------------	---

Capitolo 3

Funzionamento	9
---------------------	---

Capitolo 4

Specifiche tecniche	12
---------------------------	----

Capitolo 5

Avvertenze	13
------------------	----

Capitolo 6

Garanzia	14
----------------	----

Contents EN

Chapter 1

GENERAL INFORMATION

Introduction	19
Contents of the package.....	19
Safety Information	19

Chapter 2

General view	20
--------------------	----

Chapter 3

Operation.....	24
----------------	----

Chapter 4

Technical specifications	29
--------------------------------	----

Chapter 5

Warnings	30
----------------	----

Chapter 6

Warranty.....	31
---------------	----

INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto
Soundbar IHSB43W di INNO HIT
Si prega di leggere attentamente il
presente manuale in modo da utilizzare
Soundbar IHSB43W nella maniera
migliore, e di conservarlo per utilizzi
futuri.

NOTA:

Questo manuale d'uso è scaricabile dal
sito

<https://www.innohit.eu> e

<https://s2salvadorigroup.it/ftp/?dir=INNO-HIT>

INNO HIT si riserva il diritto di apportare
modifiche migliorative al prodotto senza
preventiva comunicazione

Contenuto della confezione :

- Soundbar IHSB43W (Fig.1)
- cavo di ricarica micro USB x1, manuale
utente x1
- cavo audio doppio da 3,5 mm x1
- Manuale d'uso, sicurezza e garanzia
Legale

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA

ATTENZIONE: Si prega di prestare attenzione a queste linee guida, poiché il costruttore non si assume alcuna responsabilità se l'utente non segue le seguenti raccomandazioni o utilizza IHSB43W in maniera impropria.

Prima di utilizzare IHSB43W in modo sicuro ed efficiente, si prega di leggere le seguenti avvertenze:

Usando apparecchi elettrici è necessario prendere le opportune precauzioni, tra le quali:

- 1 Verificare che il voltaggio della rete elettrica corrisponda a quello indicato sull'etichetta dati tecnici dell'alimentatore di ricarica.
- 2 L'utilizzo è consentito solo a persone adulte e responsabili, adeguatamente istruite sui danni derivanti da un utilizzo scorretto.
- 3 Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza se presenti siano stati supervisionati o istruiti riguardo all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e (Segue)

comprendere i rischi connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non deve essere effettuata da bambini senza supervisione.

4 Non mettere IHSB43W sopra o vicino a fonti di calore.

5 Non lasciare IHSB43W esposto ad agenti atmosferici (pioggia, ecc.)

6 Fare attenzione che il cavo elettrico non venga a contatto con superfici calde.

7 **NON IMMERGERE MAI IHSB43W LA SPINA ED IL CAVO ELETTRICO IN ACQUA O ALTRI LIQUIDI, USATE UN PANNO UMIDO PER LA LORO PULIZIA.**

8 Durante l'utilizzo posizionare IHSB43W su di un piano orizzontale

9 Prima di utilizzare IHSB43W assicurarsi che sia perfettamente assemblato.

10 Non usare IHSB43W se il cavo elettrico o la spina risultano danneggiati, o se l'apparecchio stesso risulta difettoso; in questo caso contatta la nostra assistenza, vedi capitolo 6.

(Segue)

11. Se il cavo di ricarica è danneggiato, esso deve essere sostituito dal Costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.
12. IHSB43W è concepito per il SOLO USO DOMESTICO e non deve essere adibito ad uso commerciale o industriale.
13. Per il corretto smaltimento del prodotto attenersi alla Direttiva Europea 2019/19/UE
14. Caricare il prodotto con una potenza in ingresso non superiore a 5 V/2,4 A, per proteggere la batteria;
15. Conservare o utilizzare il prodotto in un ambiente a temperatura normale.
16. Non bloccare le porte del prodotto, come la porta del caricabatterie, USB, aux, ecc.
17. Per proteggere l'udito e prolungare la durata dell'altoparlante, non è consigliabile regolare il volume al livello massimo per un lungo periodo.

18. Se il sistema di altoparlanti si è arrestato, premere a lungo il tasto “M” (tasto 1) per reimpostarlo e spegnerlo.
19. Qualunque sia la ragione che danneggia il prodotto, non esitate a contattare il nostro personale post-vendita anziché ripararlo da soli. Qualunque intervento personale annullerà la garanzia.
20. La batteria in dotazione con questo prodotto può determinare il rischio di incendio o di ustioni chimiche se non maneggiata correttamente.
21. Se la batteria dovesse perdere, evitare che il liquido entri in contatto con la pelle o gli occhi. In caso di contatto, richiedere assistenza medica.
22. Non esporre prodotti contenenti batterie a un calore eccessivo (ad esempio luce diretta del sole, fuoco o simili).



Apparecchio in classe 3



Marchatura CE



Apparecchio per il cui smaltimento è richiesta la verifica delle normative locali

Soundbar IHSB43W


Fig. 1



Tasti funzione e connessione



Dettagli tasti funzione e connessione



- 1) Tasto "M" selezione modalità di utilizzo (premere brevemente ogni volta)
TF/USB/AUX/BT
- 2) Premere brevemente per tornare indietro, premere a lungo per diminuire il volume
- 3) Premere brevemente per il successivo, premere a lungo per aumentare il volume
- 4) Riproduci o metti in pausa
- 5) Display digitale
- 6) Tasto ON/OFF
- 7) Ingresso AUX
- 8) Presa per scheda TF, massimo 32G
- 9) Presa USB, supporto massimo 32G
- 10) Presa di ricarica e contatto micro USB

Accensione/spegnimento:

Attivare/disattivare il pulsante di “accensione/spegnimento” (“6” di Pag 8)

Connessione senza fili:

1. All'accensione, l'altoparlante entrerà in modalità Bluetooth con luce blu lampeggiante e in attesa di accoppiamento; il telefono cercherà il modello Bluetooth corrispondente, quindi potrà essere collegato correttamente.
2. L'altoparlante si collegherà automaticamente al telefono collegato per l'ultima volta (il Bluetooth del telefono deve essere on), non è necessario cercare e connettersi nuovamente.

Cambio di modalità:

Premere brevemente “M” (“1” di Pag 8) per selezionare la modalità. (TF/AUX/BT)

Modalità TF

Inserisci una scheda “TF” (“8” di Pag 8), l'altoparlante la riconoscerà automaticamente (con un messaggio vocale) e trasmetterà automaticamente la musica al suo interno. (La memoria massima della scheda TF è di 32 GB).

Modalità Aux

Collegando il tuo lettore musicale/telefono all'altoparlante tramite il “cavo audio da 3,5 mm” (“7” di Pag 8) in dotazione, subito dopo l'altoparlante lo riconoscerà automaticamente.

Modalità USB

Inserisci un lettore musicale tramite “connettore USB” (“9” di Pag 8), l'altoparlante lo riconoscerà automaticamente (con un messaggio vocale) e trasmetterà automaticamente la musica al suo interno.

Modalità FM(Funzione non disponibile in tutti i paesi)

1. Inserire il “cavo micro USB” (“10” di Pag 8) in dotazione nello slot micro USB dell'altoparlante come antenna. Quindi accendi l'altoparlante e premi tasto “M”(“1” Pag 8) una volta per accedere alla modalità FM.
2. Premere a lungo il pulsante “Riproduci/Pausa” (“4” di Pag 8) per 2 secondi per attivare la ricerca automatica dei canali.
3. Premere a lungo “riproduzione/pausa” (“4” di Pag 8) per 2 secondi per interrompere la ricerca.

Riproduzione di musica


1. Premere brevemente “Riproduci”(“4” Pag 8) per mettere in pausa/riprodurre;
2. Premere a lungo il pulsante “-” (“2” di Pag 8) per VOL”-” (abbassare il volume)
3. Premere a lungo il pulsante “+” (“3” di Pag 8) per VOL”+” (aumentare il volume).
4. Premere brevemente il pulsante “-” per PREV;(precedente)
5. Premere brevemente “+” per AVANTI. (successivo)

Connessione a TV INNO HIT IH43FWB

Per connettere il Soundbar IHSB43W alla TV modello IH43FWB procedete come segue:

- **Connessione tramite cavo audio aux (presente in confezione)**

1. Accendere il sound bar (“6” di Pag 8)
2. Premere brevemente “M” (“1” Pag 8) per selezionare la modalità. (TF/**AUX**/BT)
3. Inserire il cavo in dotazione nella presa preposta (“7” di Pag 8) e collegarlo alla presa “HEADPHONE” (vedi figura sotto)
4. La TV è ora connessa al soundbar



- **Connessione tramite BT (Bluetooth)**

1. Accendere il sound bar (“6” di Pag 8)
2. Premere brevemente M (“1” di Pag 8) per selezionare la modalità. (TF/**AUX**/BT)
3. Sulla TV effettuare una ricerca delle periferiche BT disponibili e, una volta rilevata la periferica del sound bar, selezionare per connettersi
4. Una volta completata la procedura di associazione con successo, La TV sarà connessa al soundbar
5. Non sarà necessario ripetere tale procedura al prossimo collegamento

Ricarica della batteria

1. Poiché il prodotto è dotato di batteria integrata non rimovibile e ricaricabile, utilizzare il cavo micro USB in dotazione per ricaricarlo.
2. La tensione e la corrente di carica sono 5 V/500 mA. Caricare l'altoparlante con una potenza in ingresso inferiore a 5 V c.c. / 500 mA
3. Scegliere un caricabatterie certificato dal produttore abituale.
4. Le prestazioni della batteria potrebbero diminuire se si ripetono le operazioni di ricarica e si utilizza l'altoparlante. È un fenomeno normale per tutte le batterie ricaricabili.
5. La ricarica è correttamente in corso quando l'indicatore LED di alimentazione si illumina in rosso e si spegne al termine della ricarica.

CAPITOLO 4

Specifiche tecniche:

Versione Bluetooth: V5.0

Potenza in uscita: 5 W*2

Batteria: 1200 mAh

Tempo di riproduzione: 6-8 ore

Tempo di ricarica: 3,5 ore

Dimensioni del prodotto: 400 * 55 * 70 mm

Supporto: BT/TF/USB/AUX/Orologio

Carica: presa Micro USB

Alimentazione: 5 V c.c

Materiale: ABS+tessuto

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Dir. va 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" e del Decreto Legislativo 188 del 20 novembre 2008.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sulla apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto consegnare l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm.



CERTIFICATO DI GARANZIA INNO HIT

IMPORTANTE

È valido ed operante solo se conservato congiuntamente alla ricevuta fiscale o ad altro documento reso fiscalmente obbligatorio.

Validità 24 mesi

MODELLO :

MATRICOLA :

DATA DI ACQUISTO : / /

DICHIARAZIONE DI GARANZIA

La presente garanzia si intende aggiuntiva e non-sostitutiva di ogni altro diritto di cui gode l'acquirente (cliente) del prodotto, ed in particolare non pregiudica in alcun modo i diritti del cliente stabiliti dalla normativa Italiana in attuazione della Direttiva 1999/44/CE

1- NORME GENERALI

Durata: INNO HIT, a norma di quanto stabilito qui di seguito, offre ai propri clienti una garanzia per un periodo di 24 mesi a partire dalla data di acquisto del prodotto, ad eccezione degli accessori (solo a titolo esemplificativo il telecomando e/o cavi) che godono di 6 mesi di garanzia.

Territorialità: La presente Garanzia è valida soltanto per prestazioni in Garanzia sul territorio Italiano e riguarda solamente prodotti con il marchio INNO HIT, commercializzati in Italia.

Validità: Lo scontrino fiscale e/o la fattura di acquisto, sono gli unici documenti che danno diritto alle prestazioni oggetto della presente garanzia e dovranno essere esibiti all'atto della richiesta di intervento, INNO HIT si riserva il diritto di rifiutarsi di adempiere alle obbligazioni oggetto della presente garanzia se le informazioni o i dati presenti sui documenti di acquisto, sono stati alterati o cancellati da parte del cliente o mancanti al momento di richiesta di intervento.(segue)

2- **LIMITAZIONI**

La presente Garanzia non comprende:

- Controlli periodici o di manutenzione gratuiti oppure il risarcimento dei costi sostenuti per effettuarli.

- Riparazioni o sostituzioni gratuite o rimborso del prezzo di acquisto, relativi a prodotti che presentano malfunzionamenti causati da incuria e/o uso improprio non conforme a quanto dichiarato nel libretto d'uso che accompagna il prodotto all'atto di vendita. Guasti provocati da fulmini, fenomeni atmosferici, sovratensioni e sovracorrenti, insufficienze o irregolare alimentazione elettrica, uso scorretto o in contraddizione con le misure tecniche e/o di sicurezza richieste nel paese in cui viene utilizzato l'apparecchio ivi compreso il risarcimento di eventuali danni generati da tali prodotti.

Riparazioni o sostituzioni gratuite o rimborso del prezzo di acquisto per rimediare a malfunzionamenti, derivanti da installazione del prodotto non conforme rispetto a quanto dichiarato dal manuale d'installazione che accompagna il prodotto e/o causati da interventi o modifiche al prodotto effettuate da centri di assistenza non autorizzati, effettuati senza autorizzazione da parte di INNO HIT, ed il risarcimento di eventuali danni generati da tali prodotti.

- Utilizzo non conforme di App non compatibili con il prodotto stesso.
- Costi di smontaggio, disinstallazione di prodotti nuovi.
- Risarcimento da danni accidentali o danni da smarrimenti, mancato utilizzo del prodotto, danni causati da perdita di informazioni, memorizzate dal cliente in qualsiasi forma.
- Utilizzo diverso da quello domestico.
- Prodotti danneggiati in fase di disimballaggio non adeguato

- Rotture durante il trasporto per imballo non adeguato.

3- **CONDIZIONI OFFERTE E PROCEDURA DI ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA**

In caso di problema tecnico o guasto per attivare il servizio di assistenza chiamare il numero telefonico **+39 0331 329973** oppure inviare una richiesta di intervento tramite mail all'indirizzo:

innohit@salvadori-service.it

Procedura per intervento in garanzia GOLD

Questo prodotto gode della Garanzia GOLD con ritiro e consegna gratuito a domicilio. Per poter usufruire di tale servizio, il cliente dovrà conservare per tutta la durata della garanzia l'imballo originale del prodotto completo di polistiroli di protezione. In caso di guasto l'utente dovrà collegarsi al sito

www.salvadoriservice.it area Privati selezionare

Inviaci il tuo prodotto, Vi invitiamo a compilare tutti i campi del Form e attendere la mail con la procedura da seguire per il ritiro del vostro prodotto direttamente al vostro domicilio. In qualunque caso Salvadori valuterà la soluzione da adottare, a seconda dell'entità del difetto presentato dal prodotto. Il servizio per il cliente è completamente gratuito se il prodotto viene riscontrato difettoso. Se il prodotto non venisse riscontrato difettoso, i costi di manodopera dell'intervento, e di un eventuale trasporto, potranno essere addebitati al cliente stesso.

Informazioni sui servizi post-vendita:

Indirizzo: Via del Bosco n. 44 21052 Busto Arsizio (VA)

Ragione sociale: Gruppo S2 Salvadori

Collegamento al sito web:

www.salvadoriservice.it

Indirizzo mail: **innohit@salvadori-service.it**

Soundbar

IHSB43W



La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante:

T. MANUFACTURING MALTA LTD - The Core, Valley Road, Msida, MSD9021 - Malta

Con la presente si dichiara che il prodotto:

Tipo: Sound Bar

Marca: Inno-Hit

Modello: GT-B28S

Codice: IHSB43W

è conforme ai requisiti essenziali previsti dalle seguenti normative di armonizzazione:

Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione

Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione)

Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche 863/2015/UE e successive modifiche

Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio ed alle seguenti norme armonizzate:

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)

EN 62368-1:2014+A11: 2017

EN 55032:2015 + A11:2020

EN 55035:2017+A11:2020

EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021

EN 61000-3-3:2013+ A1:2019+ A2:2021

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)

Firmato a nome e per conto del Legale Rappresentante

Luogo : Msida MALTA
Data: 31/08/2023

Nome: Dennis Mark Gauci
Firma

T. MANUFACTURING MALTA LTD

INNO-HIT®

T. MANUFACTURING MALTA LTD

EN

INNO-HIT®



Soundbar IHSB43W

USER GUIDE

INTRODUCTION

Thanks for choosing Soundbar IHSB43W by INNO HIT Please read this manual carefully so that you can use Soundbar IHSB43W to the fullest, and keep it for future use.

NOTE:

This user manual can be downloaded from the website

<https://www.innohit.eu> &

<https://s2salvadorigroup.it/ftp/?dir=INNO-HIT>

INNO HIT reserves the right to make improvements to the product without prior notice

Package contents :

- Soundbar IHSB43W (Fig.1)
- micro USB charging cable x1,
- dual 3.5mm audio cable x1
- User manual, safety and legal guarantee

SAFETY RELATED INFORMATION ATTENTION

Please pay attention to these guidelines, as the manufacturer assumes no responsibility if the user does not follow the following recommendations or uses the IHSB43W improperly.

Before using IHSB43W safely and efficiently, please read the following warnings:

When using electrical appliances, it is necessary to take the appropriate precautions, including:

- 1 Check that the mains voltage corresponds to that indicated on the technical data label of the recharging power supply.
- 2 Use is permitted only to responsible adults who have been adequately trained on damages deriving from incorrect use.
- 3 This product can be used by children over 8 years of age and by people with reduced physical, sensory or mental capabilities or with little experience and knowledge only if they are supervised by an adult and have been instructed by an adult on the safe use of the product and provided that they understand the risks involved in improper use of the same.

(Next)

Users who lack experience and knowledge of the appliance or who have not been given instructions on how to use the appliance they must be subject supervised by a person responsible for their safety.

4 Children should be supervised to ensure they do not play with the IHSB43W.

5 Do not place IHSB43W on or near heat sources.

6 Do not leave IHSB43W exposed to atmospheric agents (rain, etc.)

7 Make sure that the electric cable does not come into contact with hot surfaces.

8 NEVER IMMERSE IHSB43W THE PLUG AND ELECTRIC CABLE IN WATER OR OTHER LIQUIDS, USE A DAMP CLOTH TO CLEAN THEM.

9 During use, place the IHSB43W on a horizontal surface

10 Before using IHSB43W make sure it is perfectly assembled. (Next)

11 Do not use the IHSB43W if the electric cable or plug are damaged, or if the appliance itself is faulty; in this case contact our Service Center , see chapter 6.

12 If the power cable is damaged, it must be replaced by the Manufacturer or its technical assistance service or in any case by a person with similar qualifications, in order to prevent any risk.

13 IHSB43W is designed for DOMESTIC USE ONLY and must not be used for commercial or industrial use.

14. For the correct disposal of the product, comply with the European Directive 20129/19/EU

15. Please charge the product with the input power below 5V/2.4A, to protect the battery;

16. Please store or use the product in a normal temperature environment.

17. Do not block the ports of the product, such as the charger port, LED port, microphone, etc.

18. To protect your hearing and prolong the life of the speaker, it is not recommended to adjust the volume to the maximum level for a long time.
19. If the speaker system crashed, long press the MFB to reset it and turn it off.
20. Whatever the reason damages the product, please feel free to contact our after-sales staff instead of repairing it by yourself. Any personal intervention will void the warranty.
21. The battery supplied with this product may create the risk of fire or chemical burn if not handled properly.
22. If the battery should leak, do not let the liquid come into contact with skin or eyes. In case of contact, seek medical assistance.
23. Do not expose products containing batteries to excessive heat (for example, direct sunlight, fire or the like).



Class 3 device



CE marking



Appliance for which local regulations must be checked for disposal

Soundbar IHSB43W


Fig. 1



Function & connection keys



Function & connections keys details



- 1) Switch to TF/USB/AUX/BT mode
- 2) Short press to go back, long press to decrease the volume
- 3) Short press for next, long press for volume up
- 4) Play or pause
- 5) Digital display
- 6) ON/OFF key
- 7) AUX input
- 8) TF card socket, maximum 32G
- 9) USB socket, maximum support 32G
- 10) Charging socket and micro USB contact

Power on/off:

Activate/deactivate the on/off button (“6” on Page 25)

Wireless connection:

1. When powered on, the speaker will enter Bluetooth mode with blue flashing light and waiting for pairing; the phone will search for the corresponding bluetooth model, then it can be connected successfully.
2. The speaker will automatically connect to the phone connected last time (the phone's Bluetooth must be on), no need to search and connect again.

Mode Switch:

Briefly press M (“1” on Page 25) to select the mode. (TF/AUX/BT)

TF mode

Insert a TF card (“8” of Page 25), the speaker will automatically recognize it (with a voice message) and automatically play the music inside. (The maximum memory of the TF card is 32GB).

AUXILIARY mode

By connecting your music player/phone to the speaker via the supplied dual 3.5mm audio cable (“7” on Page 25), the speaker will automatically recognize it.

USB mode

Insert a music player via USB connector (“9” on Page 25), the loudspeaker will automatically recognize it (with a voice message) and automatically transmit the music inside.

FM mode (Feature not available in all countries)

1. Insert the supplied micro USB cable (“10” on Page 25) into the micro USB slot of the speaker as an antenna. Then turn on the speaker and press M (1 pag 25) once to enter FM mode.
2. Long press the Play/Pause button (“4” on Page 8) for 2 seconds to activate automatic channel search.
3. Long press play/pause (“4” of Page 8) for 2 seconds to stop searching.

Playing music


1. Short press the play/pause (“4” of Page 8)
2. Long press the “-” button (“2” of Page 25) for VOL”-” (turn down the volume)
3. Long press the “+” button (“3” on Page 25) for VOL”+” (increase the volume).
4. Short press “-” button for PREV;(previous)
5. Short press “+” for NEXT. (following)

Connection to TV INNO HIT IH43FWB

To connect the IHSB43W Soundbar to the IH43FWB model TV, proceed as follows:

• Connection via aux audio cable (present in the package)

1. Turn on the sound bar (“6” on Page 25)
2. Short press M (“1” on Page 25) to select the mode. (TF/AUX/BT)
3. Insert the supplied cable into the designated socket (“7” on Page 25) and connect it to HEADPHONE (see figure below)
4. The TV is now connected to the soundbar



• Connection via BT (Bluetooth)

1. Turn on the sound bar (“6” on Page 25)
2. Short press M (“1” on Page 8) to select the mode. (TF/AUX/BT)
3. On the TV, search for available BT devices and once the sound bar device is found, select to connect
4. Once the pairing process is completed successfully, the TV will be connected to the soundbar
5. You will not need to repeat this procedure the next time you connect

Charging

1. As product has built-in non-removable and rechargeable battery, please use the provided micro USB cable to charge.
2. Charging voltage and current is 5V/500mA, Please charge the speaker with the input power below 5V/500A.
3. Please choose the charger that is certified by the regular manufacturer.
4. The battery performance may decrease as repeating charging and using the speaker. It's a normal phenomenon for all rechargeable batteries.
5. Charge if the power LED indicator lights up red, and it goes off upon charging finished.

Specification:

Bluetooth version: V5.0

Output power: 5W*2

Battery: 1200mAh

Play time:6-8H

Charging time: 3.5H

Product Size: 400*55*70mm

Support: BT/TF/USB/AUX/Clock

Charge means: Micro USB

Power supply : DC 5V

Material: ABS+Fabric

INFORMATION TO USERS OF DOMESTIC APPLIANCES

pursuant to art. 26 of Legislative Decree 14 March 2014, n. 49 “Implementation of Directive 2012/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE)” and Legislative Decree 188 of 20 November 2008.

The crossed-out wheeled bin symbol shown on the appliance indicates that the product at the end of its useful life must be collected separately from other waste. The user must therefore deliver the equipment intact with essential components that has reached the end of its life to the appropriate separate collection centers for electronic and electrotechnical waste, or return it to the retailer when purchasing new equipment of an equivalent type, at the rate of one to one, or 1 to zero for appliances with a longer side of less than 25 cm.



INNO HIT WARRANTY CERTIFICATE

IMPORTANT

It is valid and operational only if kept together with the tax receipt or other document made fiscally obligatory.

Validity 24 months

MODEL :

SERIAL NUMBER:

PURCHASE DATE : / /

WARRANTY STATEMENT

This warranty is intended to be additional to and not in lieu of any other right enjoyed by the purchaser (customer) of the product, and in particular does not affect in any way the customer's rights established by Italian legislation implementing Directive 1999/44/ THERE IS

1- GENERAL RULES

Duration: INNO HIT, in accordance with the provisions below, offers its customers a guarantee for a period of 24 months starting from the date of purchase of the product, with the exception of accessories (only by way of example the remote control and/or cables) which enjoy 6 months warranty.

Territoriality: This Warranty is valid only for Warranty services on the Italian territory and only concerns products with the INNO HIT brand, marketed in Italy.

Validity: The receipt and/or the purchase invoice are the only documents that give entitlement to the services covered by this guarantee and must be shown when requesting intervention, INNO HIT reserves the right to refuse to fulfill the obligations covered of this guarantee if the information or data present on the purchase documents have been altered or canceled by the customer or missing at the time of the request for intervention. (Next)

2- LIMITATIONS

This Warranty does not include:

- Free periodic or maintenance checks or compensation for the costs incurred to carry them out.
- Free repairs or replacements or reimbursement of the purchase price, relating to products that present malfunctions caused by negligence and/or improper use that does not comply with what is declared in the user manual accompanying the product at the time of sale. Faults caused by lightning, atmospheric phenomena, overvoltages and overcurrents, insufficiencies or irregular power supply, incorrect use or in contradiction with the technical and/or safety measures required in the country where the appliance is used, including compensation for any damage caused from such products.

Free repairs or replacements or reimbursement of the purchase price to remedy malfunctions, deriving from installation of the product that is not confirmed with respect to what is declared in the installation manual accompanying the product and/or caused by interventions or modifications to the product carried out by assistance centers unauthorized, carried out without authorization from INNO HIT, and compensation for any damages caused by such products.

- Non-compliant use of Apps that are not compatible with the product itself.
- Costs of disassembly, de-installation of new products.
- Compensation for accidental damage or damage from loss, non-use of the product, damage caused by loss of information, stored by the customer in any form.(Next)

- Use other than domestic use.
- Products damaged during improper unpacking
- Breakages during transport due to inadequate packaging.

3- CONDITIONS OFFERED AND ASSISTANCE SERVICE ACTIVATION PROCEDURE

In the event of a technical problem or fault, to activate the assistance service, call the telephone number **+39 0331 329973** or send a request for intervention by email to the address:

innohit@salvadori-service.it

Procedure for intervention under GOLD warranty

This product benefits from the GOLD Guarantee with free home collection and delivery. In order to take advantage of this service, the customer must keep the original packaging of the product complete with protective polystyrene for the entire duration of the guarantee. In case of failure, the user will have to connect to the site

www.salvadoriservice.it Private area select Send us your product. We invite you to fill in all the fields of the Form and wait for the email with the procedure to follow to collect your product directly from your home. In any case Salvadori will evaluate the solution to adopt, depending on the extent of the defect presented by the product. The customer service is completely free if the product is found to be defective. If the product is not found to be defective, the labor costs of the intervention, and any transport, may be charged to the customer.

About after-sales services:

Address: Via del Bosco n. 44 21052 Busto Arsizio (VA)

Company name: Gruppo S2 Salvadori

Website link: **www.salvadoriservice.it**

Email address: **innohit@salvadori-service.it**

Soundbar**IHSB43W**

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante:

T. MANUFACTURING MALTA LTD - The Core, Valley Road, Msida, MSD9021 - Malta

Con la presente si dichiara che il prodotto:

Tipo: Sound Bar

Marca: Inno-Hit

Modello: GT-B26S

Codice: IHSB43W

è conforme ai requisiti essenziali previsti dalle seguenti normative di armonizzazione:

Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione

Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione)

Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettroniche 863/2015/UE e successive modifiche

Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio ed alle seguenti norme armonizzate:

ETSI EN 300 328 V2 2.2 (2019-07)

ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)

EN 62368-1:2014+A11: 2017

EN 55032:2015 + A11:2020

EN 55035 :2017+A11:2020

EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021

EN 61000-3-3:2013+ A1:2019+ A2:2021

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)

Firmato a nome e per conto del Legale Rappresentante

Luogo : Msida MALTA

Data: 31/08/2023

Nome: Dennis Mark Gauci

Firma

T. MANUFACTURING MALTA LTD

INNO-HIT®