单页尺寸：84*84MM

INDICE

- Contenuto della confezione e Caratteristiche 01
- Specifiche 02
- Alimentazione ed Abbinamento 03
- Reset e Taglie inserti auricolari 04
- Ricarica 05
- Comandi 06
- Garanzia 08
- Sicurezza 09

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

TWS05A x 1

Cavo di ricarica USB Type-C x 1

Custodia di ricarica x 1

S X 1 L X 1
Inserti auricolari

Manuale d'utente x 1

Biglietto di ringraziamento x 1

SPECIFICHE

Peso delle cuffie TWS : 3,3 g ognuna
Dimensione del driver dell'altoparlante: 13 mm
Profili supportati: A2DP/AVRCP/HFP/SPP/AVDTP
Versione Bt: 5.3
Tempo di ricarica delle cuffie TWS: fino a 30 minuti
Tensione di lavoro: 5V
Tempo di standby: fino a 500 ore
Tempo di riproduzione delle cuffie: fino a 7 ore al 60% del volume con ANC disattivato, fino a 5,5 ore al 60% del volume con ANC attivato
Distanza Bt: 10 m
Grado di impermeabilità: IPX5
Temperatura di lavoro: 0-45°C

SPECIFICHE DELLA CUSTODIA DI RICARICA

Peso della custodia di ricarica: 38 g
Porta di ricarica: Type-C
Numero di ricariche delle cuffie TWS dalla custodia: 5,5 ricariche
Tempo di ricarica della custodia: fino a 90 minuti
Durata della ricarica dalla custodia: fino a 45 ore con ANC disattivato, fino a 36 ore con ANC attivato

ACCENSIONE

Le cuffie si accenderanno automaticamente una volta aperta la custodia di ricarica.

SPEGNIMENTO

Le cuffie si spegneranno automaticamente una volta collocate nella custodia di ricarica con il coperchio chiuso.

Associazione

Apri la custodia di ricarica, seleziona "aggiungi dispositivo" e scegli Inno-Hit TWS05A dalla lista dei dispositivi. Ora le tue Inno-Hit TWS05A sono abbinate al tuo dispositivo e pronte per l'uso.

Nota Le tue Inno-Hit TWS05A si connetteranno automaticamente all'ultimo dispositivo associato non appena le rimuoverai dalla custodia di ricarica.

RESET

Assicurati che le cuffie siano completamente cariche.

Nei tuoi dispositivi associati, elimina/rimuovi Inno-Hit TWS05A dalla lista dei dispositivi associati nel menu Bt.

Estrai le cuffie dalla custodia di ricarica.

Tocca uno dei pulsanti per 10 secondi.

Il LED lampeggerà 3 volte, e un prompt vocale che dice "reset" indicherà che le cuffie TWS sono state ripristinate.

Inserisci le cuffie nella custodia di ricarica e ripeti il processo di abbinamento.

SCEGLI LA TAGLIA DEGLI INSERTI AURICOLARI

Le cuffie sono dotate di inserti di dimensioni medie; tuttavia, se noti che non si adattano perfettamente alle tue orecchie, rimuovili e prova gli inserti di dimensioni piccole o grandi.

Segui le immagini per imparare ad indossare le cuffie TWS nel modo corretto.

RICARICA

Cuffie TWS

Posiziona entrambe le cuffie all'interno della custodia per caricarle.

Indicazione

- **Indicazione (sulla custodia) LED bianco fisso = Caricamento.** Charging

Custodia di ricarica

Ricarica la custodia tramite il cavo di ricarica Type-C fornito, preferibilmente da un PC o laptop rispetto ad un caricatore USB.

Indicazione

- **LED rosso lampeggiante = In carica** Charging
- **LED bianco fisso = Completamente carico** Fully Charged

COMANDI

Riproduci/Metti in pausa
Tocca una delle cuffie due volte — Tocca due volte / Tocca due volte

Brano precedente
Tocca la cuffia sinistra tre volte — Tocca tre volte

Brano successivo
Tocca la cuffia destra tre volte — Tocca tre volte

Alza il volume
Tocca la cuffia destra una volta — Tocca una volta

Abbassa il volume
Tocca la cuffia sinistra una volta — Tocca una volta

Rispondi alle chiamate
Tocca una delle cuffie due volte — Tocca due volte / Tocca due volte

Termina le chiamate
Tocca una delle cuffie auricolari due volte — Tocca due volte / Tocca due volte

Rifiuta le chiamate
Tieni premuta una delle cuffie per 2 secondi — Tieni premuto / Tieni premuto

Assistente vocale
Tocca la cuffia destra quattro volte — Tocca quattro volte

Gaming Mode
Tieni premuta la cuffia sinistra per 2 secondi — Tieni premuto

Modalità ANC/Modalità trasparente
Tieni premuta la cuffia destra per 2 secondi — Tieni premuto

GARANZIA

La garanzia copre il tuo prodotto Inno-Hit, compresi gli accessori, da difetti di fabbricazione (se presenti) per 2 anni dalla data di acquisto.

Le seguenti situazioni non sono coperte dalla garanzia:

- Manomissioni non autorizzate, modifiche o riparazioni del prodotto.
- Danni fisici al prodotto causati da abuso, manipolazione, conservazione, installazione o test, inclusi utilizzi non conformi al manuale del prodotto, alla documentazione o a qualsiasi altra istruzione fornita insieme al prodotto Inno-Hit.

SICUREZZA PER TE E PER LE TUE INNO-HIT TWS05A

Segui questi consigli per ottenere il massimo dalle tue nuove Inno-Hit TWS05A:

- Non esporre le cuffie a liquidi, umidità o ambienti umidi in quanto contengono componenti elettronici e batterie.
- Non cercare di smontare le cuffie; all'interno non ci sono componenti riparabili.
- Non utilizzare solventi o detergenti abrasivi per pulire le cuffie; puliscile con un panno leggermente umido solo se necessario.
- Cerca di non far cadere le cuffie auricolari e tienile lontane da oggetti appuntiti come le chiavi nelle tasche.
- Rimuovi e pulisci regolarmente gli inserti delle cuffie per assicurarti di godere sempre del miglior suono possibile.
- Carica le cuffie solo da porte USB 5V come caricabatterie per telefoni, laptop o PC.
- Non esporre le cuffie a temperature estremamente alte o basse in quanto ciò potrebbe danneggiare la batteria o deformare le parti in plastica.
- Non ascoltare musica ad alto volume o potresti danneggiare permanentemente l'udito
- Non gettare le cuffie nel fuoco per smaltirle; la batteria interna potrebbe esplodere.
- presta attenzione all'ambiente circostante e non indossare mai le cuffie mentre guidi, sei in bicicletta o attraversi la strada.

T. MANUFACTURING MALTA LTD
The Core, Valley Road,
Msida MSD9021
Malta EU

DECLARATION OF CONFORMITY

We declare under our sole responsibility, that the products

MODEL: TWS JX109 - TWS05A

is in conformity with the EU technical requirements, standards and directives below declared:

Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment and essential requirements set out in article 3 of the RED 2014/53/EU

Standard
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
EN 50032:2015/A11:2020
EN 55035:2017+A11:2020

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

EN 62479: 2010
EN 50663: 2017

EN 62368-1:2014+A11: 2017

comply with the limits as set by ROHS Directive (EU)2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU.

05/01/2024

T. Manufacturing Malta LTD
L'Amministratore
Dennis Mark Gauci

Tel. +356 21226174 / Fax +356 21226019
Company Registration Number: C49247
VAT Number: MT1962+1506
Registro AEE N. IT211200000013486

INNO-HIT